

MC-20 電源切断方法

※ 注意点


MC-20は、毎日深夜2時より蓄積データの削除処理を行っています。

その為、深夜2時前に電源を切断すると蓄積データの削除処理が行われ

ません。停電などで、電源を落とす必要がある場合には、深夜3時以降

をお願いします。

① MC-20本体の右下の電源ボタンを1回押します。(奥まで押します)




② 画面に「TCPタスクが異常終了しました」と表示されます。

③ キーボードのリターンキーを押します。

④ しばらくすると、シャットダウン処理が始まります。


⑤ 画面が真っ暗になります。

⑥ 本体の電源が切れている事を確認願います。(本体正面の3つ並んだLEDの真ん中のLEDです。)



ココが消えていれば、本体の電源は落ちています。

- ⑦ 無停電電源保護装置(UPS)の電源を切ります。



無停電電源保護装置(UPS)

電源ランプ

⑧ 電源スイッチは、無停電電源保護装置の右背面側にあります。

⑨ 電源が切れると、正面の電源ランプが消灯します。

※ 復電後

停電が終わり復電しましたら、⑦で切断した電源をONにして下さい。

MC-20が起動します。

(他の電源スイッチなどは触らないで下さい)

MC-20は起動までに約7分～10分ほどかかります。

自動起動ですので、起動するまではキーボードなども触らないようにお願いします。